

## Jak wymienić wkład lusterka zewnętrznego?

Wpisał %s Łukasz

Czwartek, 08 Październik 2009 01:38 - Last revised Wtorek, 13 Październik 2009

---

1. Wkład jest przymocowany do mechanizmu sterującego za pomocą czterech zatrzasków i taśmy dwustronnie klejącej.
2. Odchylamy lusterko max na dół i delikatnie wsadzając pomiędzy szkło a mechanizm cienki płaski śrubokręt podważamy dwa górne zatrzaski.
3. Potem pomalutku i delikatnie podważamy taśmę dwustronną i mamy szkło ścignięte.
4. Pozostaje odpiąć kabelki od konektorków - jeśli mamy lusterka podgrzewane. Lepiej przytrzymać je kombinerkami bo lubią pękać i trzeba będzie je lutować.