

Wymiana filtra paliwa

Wpisał %s Domino, 75andrew155

Czwartek, 08 Październik 2009 01:41 - Last revised Wtorek, 13 Październik 2009

1. Wymiana co 30-40 tyś.
2. Montaż zgodnie z kierunkiem przepływu paliwa.
3. Filtr znajduje się przed osią tylną, lekko z prawej strony, zakryty plastikową osłoną przykręconą kilkoma śrubami.
4. Najlepiej użyć do wymiany kanału.