

Zacinające się wycieraczki

Wpisał %s Brzoza

Czwartek, 08 Październik 2009 01:42 - Last revised Wtorek, 13 Październik 2009

1. Odkręcić i ściągnąć ramiona wycieraczek.
2. Ściągnąć plastikowe osłony podszybia.
3. Odkręcić i wyjąć mechanizm wycieraczek - 4 śruby.
4. Odkręcić 3 śruby i rozebrać przekładnię silnika.
5. Dobrze wytrzeć ze smaru ścieżki i styki elektryczne. Można troszkę odgiąć blaszki styków, żeby lepiej przylegały.
6. Poskręcać wszystko z powrotem i cieszyć się z gładko i równomiernie pracujących wycieraczek.