

Co zrobić jak wentylator chłodnicy nie działa?

Wpisał %s BumerSpider i AR_33

Czwartek, 08 Październik 2009 01:32 - Last revised Wtorek, 13 Październik 2009

Możliwe, że przyczyną jest uszkodzony czujnik temperatury wody załączający wentylator. Wypnij wtyczkę z czujnika, zmostkuj spinaczem do papieru, zaizoluj - powinien działać w nowszych Alfach po włączeniu zapłonu, a w starszych na okrągło. Następnie należy wymienić czunik, to tylko rozwiązanie tymczasowe na wypadek awarii w trasie.